

GUÍA DE REFERENCIA VELOZ PARA TACS-M™



BRILLO CON PANTALLA/PERILLA ELÉCTRICA

Gire en el sentido de las manecillas del reloj para encender y aumentar el brillo. Gire en sentido contrario al de las manecillas del reloj para disminuir el brillo y apagar la unidad.

POLARIDAD

Presione la perilla eléctrica para cambiar entre Calor negro y Calor blanco.

CALIBRACIÓN

Presione y mantenga presionada la perilla por 3 segundos para activar la calibración mientras la tapa del lente está cerrada.



MODO SELECCIONAR (AMBOS BOTONES FUNCIONAN IGUAL)

Presione para iniciar un ciclo entre Térmico completo (Alta sensibilidad térmica), Patrulla (Sensibilidad térmica reducida) y Perfil (Perfila objetos calientes o fríos).

MENÚ DEL USUARIO

Presione y mantenga presionado el botón de modo seleccionar por 5 segundos para ingresar al sistema del menú. Presione el modo seleccionar para avanzar al ítem siguiente. Presione la perilla eléctrica para seleccionar/cambiar el ítem.



ÍTEM	OPCIÓN(ES)
------	------------

SALIR	(¿ESTÁ SEGURO?)
REANUDAR	(¿ESTÁ SEGURO?)
COMPASS	(N/A, APAGADO, DEG-MOM, DEG-CON, MIL-MOM, MIL-CON, FUL-CAL, QCK-CAL)
MAGVAR	(+000.0)
FLIPDLY	(OFF, 15s, 30s, 1m, 2m)
SENS	(1, 2, 3, 4, 5)
PULSACIÓN	(APAGADO, AMBOS, PERFIL)
PROFUNDIDAD	(10%, 20%, ..., 100%)
VELOCIDAD	(1s, 2s, 4s, 6s, 8s)
ABC	(APAGADO, ENCENDIDO)
GANANCIA	(-8, ..., -1, AUTO, +1, ..., +8)
COMPENSACIÓN	(-8, ..., -1, AUTO, +1, ..., +8)
ROT180°	(¿ESTÁ SEGURO?)

GUÍA DE REFERENCIA VELOZ PARA TACS-M™

