

MUM-14 GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA



MUM-14 GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

CUIDADO:

LA OPERACION EN CONDICIONES DE ALTA LUZ PUEDE DAÑAR LA UNIDAD. INSTALE LA TAPA DE LENTE CON APERTURA PEQUEÑA USO EN EL DÍA.



INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO 123

Remueve la tapa de batería. Ponga una sola batería tipo 123 en el compartimiento, con el extremo negativo (-) primero. Reponga la tapa de batería.



INSTALACIÓN DE BATERÍAS AA

Remueve la tapa de batería. Adjunte el adaptador de baterías AA atornillándolo al compartimiento latón de batería en el sentido de las agujas del reloj. Ponga una sola batería AA el compartimiento, con el extremo negativo (-) primero. Reponga la tapa de batería.



INTERRUPTOR

ON(PRENDIDO) – Empuje y rote el interruptor en la dirección opuesta del iluminador IR. OFF(APAGADO) – El sistema está apagado. IR – Empuje y rote el interruptor hacia el iluminador IR.



AJUSTE DE DIOPTRÍAS

El anillo de ajuste de dioptrías se usa para enfocar el ocular para uso sin lentes correctivas. Rote el anillo de ajuste de dioptrías hasta que el imagen del tubo llegue a estar enfocado.



ENFOQUE DEL LENTE OBJETIVO

Se puede ajustar el lente objetivo para que el imagen esté más claro. Rote el anillo de enfoque del lente objetivo en el sentido opuesto a las agujas del reloj para ajustarlo hasta infinidad. Rote en el sentido de las agujas del reloj para enfocar en objetos cercanos.



INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DE HUMEDAD

Remueve el protector ocular del ocular. El protector de humedad se instala atornillándolo en el ocular en el sentido de las agujas del reloj. Readjunte el ocular.



INSTALACIÓN DEL LENTE DE SACRIFICIO

Remueve la tapa de lente. El lente de sacrificio se instala atornillándolo en el lente objetivo en el sentido de las agujas del reloj. Reponga la tapa de lente cuando la unidad no esté en uso.